

ZA des Petits Champs 26120 Montélier France Tel : +33 (0)4 75 59 91 91 - www.coval.com





# 

**Quick Start Guide** 

v.03 - 07/2022

Diese Anleitung liefert grundlegende Informationen zur Verkabelung und Konfiguration der verschiedenen Module einer LEMCOM-Vakuuminsel.

# I - ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE A- Anweisungen zur Verkabelung

Die LEMCOM-Vakuumpumpe erfordert die Verwendung von Schutzkleinspannung (= PELV – Protective Extra Low Voltage) und eine sichere Trennung von der Versorgungsspannung nach EN60204.

### Autonomes Slave-Modul oder Slave-Modul-Insel? Informationen zur Verkabelung und Ersteinrichtung siehe Kapitel VI.

Die mitgelieferte Feldbus-Anbindung (PROFINET) ist an einen der beiden Ports des Embedded Ethernet Switch anzuschließen (geschirmtes M8/RJ45-Kabel).

Verbinden Sie den COVAL-Bus unter Einsatz der mitgelieferten Steckbrücken oder eines M8/M8-Kabels mit Buchse für dezentrale Module.

Der 24V DC-Netzstecker wird über den **COVAL-Busabschluss** an der Anschlussbuchse auf der Rückseite des letzten Slave-Moduls der Insel angeschlossen (oder an der Anschlussbuchse auf der Rückseite des Master-Moduls, wenn dieses als autonomes LEMCOM-Modul eingesetzt wird).

B Consommation de c Stromverbrauch einer LEMCOM-Inselanlag	ouran je / <i>Co</i>	t d'un Insum	îlot LE <i>o di co</i>	MCON Prrente	A / Cui e di un	rrent c 'isola i	onsun LEMC	nption OM / C	<i>of a L</i> onsun	<i>EMCO</i> no de o	<i>M isla</i> corrier	<i>nd</i> nte de	un gru	upo LE	MCON	1
Nombre de modules / <i>Number of modules</i> / Anzahl Module <i>Quantità moduli</i> / Número de módulos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Consommation maximale de courant (mA) alimentation 24 V / Maximum current draw (mA) 24 V supply / Max. Stromaufnahme (mA), bei 24 V / Consumo massimo di corrente (mA) alimentazione 24 V / Consumo eléctrico máximo (mA) alimentación 24 V	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650

# **B- Energieverbrauch**

Die LEMCOM-Struktur ist so ausgelegt, dass alle über den COVAL-Bus miteinander verbundenen Vakuumerzeuger über dieselbe Energiequelle versorgt werden. Bei der Berechnung der erforderlichen Stromversorgung (Wattleistung und Amperezahl) ist die folgende Verbrauchstabelle zu berücksichtigen.



# **II - KONFIGURATION UND ZUBEHÖR**

Die LEMCOM-Module sind auf einer innovativen Produkte-Architektur aufgebaut:

Das Master-Modul verwaltet die Kommunikation über Feldbus, gewährleistet die Steuerung der Slave-Module und ist gleichzeitig selbst eine voll funktionsfähige Vakuumpumpe. Seine zwei Kommunikationsports sorgen für durchgehende Feldbusübertragung.

• Die Slave-Module sind über den COVAL-Bus mit dem Master-Modul zusammengeschaltet. Die Verbindung zwischen dem Master-Modul und den Slave-Modulen erfolgt über eine M8-Steckbrücke bei einer Insel-Montage oder über ein Standard-Kabel M8/M8 für Montagen mit dezentralen Modulen.

# Ethernet-Kabel geschirmt - Kat. 5: M8 mit Buchse, gerade, 4-polig – RJ45 mit Stecker, gerade, 8-polig – schleppkettentauglich

- CDM8RJ45L2: Länge 2 m.
- CDM8RJ45L5: Länge 5 m.
- CDM8RJ45L10: Länge 10 m.

❷ Ethernet-Kabel geschirmt - Kat. 5: M8 mit Buchse, gerade, 4-polig, auf beiden Seiten – schleppkettentauglich

80003053: Länge 1 m.

Steckbrücke für COVAL-Bus.

**80001231** 

- 80002303: Länge 0.2 m.



Ein Master-Modul kontrolliert bis zu 15 Slave-Module.

# Stromversorgungskabel: M8 mit Buchse, gerade, 4-polig – freies Leitungsende

- CDM8: Länge 2 m.
- CDM8N: Länge 0.5 m.
- 6 M8/M8-Kabel für COVAL-Bus: M8 mit Buchse, gerade, 4-polig M8 mit Buchse, gerade, 4-polig
- CDM8FFL05: Länge 0.5 m.
- CDM8FFL1: Länge 1 m.
- CDM8FFL2: Länge 2 m.
- CDM8FFL4: Länge 4 m.

Andere Längen auf Anfrage.



#### 2-2 Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) Properties × General You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. O gotain an IP address automatically Oge the following P address: 12 address 10 . 3 . 182 . 10 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: Obtain D16 server address automatically € Usg the following DNS server addresses: Breferred DNS server: Alternate DNS servers Dialdate settings upon exit Adyanced...

OK

Cancel

#### 

# **III- ANWEISUNGEN ZUR IP-KONFIGURATION**

Die IP-Adresse des LEMCOM-Master-Moduls ist werkseitig auf 10.3.182.163 eingestellt. Zur Nutzung des LEMCOM-Moduls müssen seine IP-Adresse und der PROFINET-Gerätename konfiguriert werden.

Die IP-Adresse und der PROFINET-Gerätename der Insel können direkt in der Engineering-Tool-Software Ihrer SPS (z. B. TIA Portal) geändert werden.

Ferner ist es möglich, die IP-Adresse in der LEMCOM Manager-Software mit folgendem Verfahren zu ändern:

**1- Schließen Sie den Netzstecker** am letzten Slave-Modul oder an der Anschlussbuchse auf der Rückseite des Master-Moduls (bei autonomem LEMCOM-Modul) an. Richten Sie mit einem M8/R45-Kabel eine direkte Verbindung zwischen dem LEMCOM-Modul und einem Computer ein.

# 2- IP-Adresse des Computers einstellen auf: 10.3.182.10

2-1 Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerkverbindungen. Ethernet > Eigenschaften

#### 2-2 IP-Adresse: 10.3.182.10

Der Computer und das LEMCOM-Modul müssen sich im selben Netzwerk befinden.



## 3- LEMCOM Manager-Software herunterladen und starten

Laden Sie die Software von der COVAL-Website herunter:



https://doc.coval.com/lemcom/

- 3-1 Wählen Sie den Konfigurationsmodus an.
- 3-2 Geben Sie als Kennwort "coval" ein, wählen Sie "PROFINET" und klicken Sie auf OK.
- 3-3 Die Standard-IP-Adresse 10.3.182.163 wird automatisch angewählt. Klicken Sie auf OK, um die Verbindung zur LEMCOM-Insel aufzubauen.

PROFO Neith LEMCOM

- 4- Überschreiben Sie die Standard-IP-Adresse mit der Adresse, die im Netzwerk Ihres Werks verwendet wird.
- et.

ALL			4-1 Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen durch klicken auf 🖾.
			4-2 Stellen Sie die IP-Adresse, das Subnetz und den Standard-Gateway ein. Klicken Sie auf OK. Das Modul wird mit den neuen Einstellungen neu gestartet.
NUMBER TO RECENT         All of the second seco	Ethers/let/IP Cettors garrang (0.2,182,188) MACASSeries 200,5,4,00,00,00,3F Frontrame: LEMCON_DEFAULT_ID DHCD OFF # Speed and deplex Etherset Port 2: AUTO # Etherset Port 2: AUTO # Etherset Port 2: AUTO #	SET - DUITON	<ul> <li>Zurücksetzen auf die Standard-IP-Adresse</li> <li>Zum Reinitialisieren der IP-Adresse auf die Standard-IP-Adresse 10.3.182.163 gehen Sie wirfolgt vor: 5-1 Trennen Sie das Stromversorgungskabel.</li> <li>5-2 Halten Sie die SET-Taste am Master-Modul gedrückt.</li> <li>5-3 Schließen Sie das Stromversorgungskabel wieder an.</li> <li>5-4 Lassen Sie die Taste los, wenn die MS-LED (grün) zu blinken beginnt.</li> <li>→ Die IP-Adresse lautet nun 10.3.182.163.</li> </ul>

$\frown$		
	LEMC60X 60% max. vacuum	LEMC90X 90% max. vacuum
L1/h1	<b>35 %</b> / 10%	65 % / 10%
L2/h2	45 % / 10%	<b>75 %</b> / 10%
Auto-blow	0	FF
Auto-blow duration	500	) ms
ASC	0	N
DIAG ECO	0	N
Maximum number of bounces	2	2
DIAG ECO analysis time(s)	-	1
Custom LED mode	BI	_1
Valve status mode	М	D1

4-1

# **IV- WERKSEINSTELLUNGEN**

Das LEMCOM-Modul wurde mit Standardeinstellungen konfiguriert, die für die meisten Anwendungen geeignet sind. Je nach Modell (LEMC60X oder LEMC90X) ist das LEMCOM-Modul wie neben stehend gezeigt konfiguriert.

#### Empfehlungen

Die vorgegebenen Vakuumparameter müssen möglicherweise an die Anforderungen der Anwendung angepasst werden.

- Für diesen Fall wird empfohlen, die folgenden Bedingungen einzuhalten:
- L2-h2 > L1 → der Regelbereich muss über dem Schwellenwert für "Werkstückaufnahme" liegen.
- h1<L1 → die Hysterese muss unter dem Schwellenwert f
  ür "Werkst
  ückaufnahme" liegen.</p>
- $h_2 < L_2 \rightarrow$  die Hysterese muss unter dem Regelungs-Schwellenwert liegen.
- Beim Umgang mit rauen oder porösen Produkten sollte die Luftsparautomatik (ASC) deaktiviert werden, um ein häufiges Ein- und Ausschalten der Vakuumsteuerung zu vermeiden.



FEHLEINSTELLUNGS-ANZEIGE

Wenn beim Konfigurieren eines LEMCOM-Moduls die oben genannten Empfehlungen nicht beachtet werden, blinkt die MS-LED des betreffenden Moduls rot.





**LEMCOM** secondary module



# **V- ANZEIGEN AN DER FRONTSEITE**

Farben: Ox (orange) - Gx (grün) - Bx (blau) - MS, NS (rot/grün).

Pos.	Betrifft	Erklärung
•01	Handhabung von Werkstücken	EIN: Abblasbefehl aktiviert / andernfalls AUS
•G1	Handhabung von Werkstücken	EIN: Vakuum wird erzeugt / andernfalls AUS
● Gv	Handhabung von Werkstücken	Gv zeigt den Status des Vakuumventils an: Wenn das Ventil normal geschlossen (NC) ist $\rightarrow$ reagiert Gv wie G1. Wenn das Ventil normal offen (NO) ist $\rightarrow$ schaltet sich Gv AUS: Vakuum wird erzeugt / andernfalls EIN
•G2	Handhabung von Werkstücken	EIN: Signal für Werkstückaufnahme (Vakuumwert > L1-Schwellenwert) / andernfalls AUS
●B1	Benut- zerdefinier- bare LED	Nach Kundenbedarf konfigurierbare LED (Details siehe Bedienungsanleitung / Abschnitt 4.1)
●MS	Modulstatus	Zeigt den aktuellen Status des Geräts an (Details siehe Bedienungsanleitung / Abschnitt 4.2)
NS	Netzwerk- status	Zeigt den aktuellen Status der PROFINET- bzw. COVAL-Bus- Netzwerkschnittstelle an (Details siehe Bedienungsanleitung / Abschnitt 4.3).
<b>0</b> 2/03	Ethernet- Netzwerk	Ethernet-Verbindung/-Aktivität – linker Port (O2), rechter Port (O3) AUS: Keine Netzwerkverbindung Durchgehend EIN: Netzwerkverbindung besteht, jedoch keine Aktivität Blinkt: Netzwerkverbindung besteht, Aktivität vorhanden
SET	Einstelltaste	Master-Modul: Rücksetzung der IP-Adresse Slave-Modul: Zuweisung und Rücksetzung der Adresse für den COVAL-Bus



# VI- ZUWEISUNG DER ADRESSE FÜR DEN COVAL-BUS

Um Adressenkonflikte zu vermeiden, werden das autonome Slave-Modul oder die Module einer Slave-Modul-Insel werkseitig auf die Adresse Nr. 16 eingestellt.

**Der Anwender muss jedem Slave-Modul eine gültige und eindeutige Adresse** (Nr. 1 bis 15) **zuweisen**, damit die Module auf dem COVAL-Bus "sichtbar" sind. Dieser Vorgang kann über die LEMCOM Manager-Software oder den Webserver ausgeführt werden.

# 1- Module verkabeln.

Schließen Sie ein oder mehrere Slave-Module mithilfe von M8/M8-Kabeln mit Buchse am LEM-COM-Master-Modul an.

## 2- Über LEMCOM Manager-Software Verbindung zum Master-Modul herstellen. Standardkennwort: coval

# 3- Adresse zuweisen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche 🕂 des ersten freien Steckplatzes und dann auf OK.

# 4- Anweisungen befolgen.

5- Die Schritte wiederholen. Weisen Sie dabei jedem Slave-Modul, das auf dem COVAL-Bus hinzugefügt werden soll, eine andere Adresse zu.

# HINWEISE

- Wenn Sie beim Einschalten (an einem Slave-Modul) die SET-Taste gedrückt halten, wird die Adresse auf Nr. 16 zurückgesetzt (die Taste Ioslassen, sobald die MS-LED zu blinken beginnt).
- Der Zugriff auf den Konfigurationsmodus von LEMCOM Manager ist kennwortgeschützt. Das Standardkennwort lautet: **coval**



Cyclic data	size (bytes)	Input address (from the PLC point of view)	Output address (from the PLC point of view)
acuum command *	2		12
acuum acknowledge *	2	12	
Blow command *	2		34
Blow acknowledge *	2	34	
Grip status *	2	56	
ASC status *	2	78	
Grip fault *	2	910	
ASC fault *	2	1112	
acuum level (one byte per module)	16	1328	

\* - 1st byte: LSB = Master module, MSB = secondary module No. 7

- 2<sup>nd</sup> byte: LSB = secondary module No. 8, MSB = secondary module No.15

	LE	MCC	DN	Ld	lata_block				
	-	Nar	me	1		Data type		Offset	Start value
1	-	-	St	atic					
2			•	m	odulesParams	Array[015] of "LemcomModuleParamDataType"		0.0	
3	-0			٠	modulesParams[0]	"LemcomModuleParamDataType"		0.0	
4	-0				L1	USInt		0.0	66
5	-				H1	USInt	-	1.0	10
6	-0				L2	USInt		2.0	77
7	-				H2	USInt		3.0	11
8	-0				ASC	Bool		4.0	true
9	-0				DIAG_ECO	Bool		4.1	false
10	-0			•	modulesParams[1]	"LemcomModuleParamDataType"		6.0	
11	-		۰.		modulesParams[2]	"LemcomModuleParamDataType"		12.0	
12	m				modulesParams[3]	"LemcomModuleParamDataTune"		18.0	









# 

# **VII- PROFINET-Kommunikation**

Aus Sicht der PROFINET-Spezifikation ist das LEMCOM-Master-Modul ein peripheres Eingangs- und Ausgangsgerät: ein "IO-Device", das einer speicherprogrammierbaren Steuerung ("IO-Controller") zugewiesen ist. Es empfängt Verbindungsanfragen von einer PROFINET-SPS.

Nachdem die Kommunikationsverbindung hergestellt wurde, beginnen die SPS und das LEMCOM-Master-Modul, die zyklischen E/A-Prozessdaten auszutauschen. Zudem besteht die Möglichkeit zum Austausch von azyklischen Daten ("Record-Daten"), die Inselparameter enthalten.

#### 1- Zyklische E/A-Daten (IO Cyclic Data)

Zyklische E/A-Daten sind dem Master-Modul und den zugehörigen Slave-Modulen zugeordnet, sofern welche vorhanden sind (VII-1).

#### Beispiel:

- Die Ausgangsdaten für die "Vakuumsteuerung" (Vacuum command) entsprechen einem 2-Byte-Bitfeld, in welchem jedes Bit einer Vakuumeinstellung der LEMCOM-Module von Nr. 0 (Master) bis Nr. 15 (letzter Slave) entspricht.
- Die Eingangsdaten f
  ür den "Aufnahmestatus" (Grip status) entsprechen einem 2-Byte-Bitfeld, in welchem jedes Bit einem Aufnahmestatus der LEMCOM-Module von Nr. 0 (Master) bis Nr. 15 (letzter Slave) entspricht.
- Die Eingangsdaten f
  ür den "Vakuumwert" (Vacuum level) entsprechen einem 16-Byte-Bitfeld, in welchem jedes Byte einem Vakuumwert [in %] der LEMCOM-Module von Nr. 0 (Master) bis Nr. 15 (letzter Slave) entspricht.

### 2- Azvklische Daten (Record-Daten)

Für Record-Daten gilt die folgende Struktur (VII-2a):

- eine Aufstellung mit 16 Elementen.
- Jedes Element besteht aus einer 6-Byte-Struktur, die f
  ür Parameter jeweils eines Moduls in der Inselanlage stehen.
- In jedem Element ist das 6. Byte reserviert.

Wir empfehlen die Erstellung eines Datenbausteins, für welchen das Attribut "Optimierter Bausteinzugriff" nicht aktiviert ist (VII-2b).

Zum Senden von Parametern an die PROFINET LEMCOM-Insel mit der Anweisung WRREC verwenden Sie den Record-Data-Index = 100 (VII-2c).



Topology view A Network view

🖸 🖾 🖫 🖳 Q t

lemcomProfine...

LEMCOM PROFI. PLC\_1

PLC\_1.PROFINETIO-Syste ...

@ 10 system: PLC\_1.PROFINET

Network Connections HMI connection

PLC\_1

CPU 1212C

# 

# **Ouick Start Guide**

# **VIII - HERSTELLEN EINER VERBINDUNG ZUR SIEMENS SPS S7-1200**

In diesem Beispiel wird erklärt, wie man eine PROFINET LEMCOM-Insel mit der speicherprogrammierbaren Steuerung S7-1200 und dem TIA Portal v14 von Siemens konfiguriert: Vorbereituna

1. Schließen Sie den Netzstecker und die Druckluft an der LEMCOM-Vakuuminsel an und verbinden Sie die Insel mit dem PROFINET-Netzwerk (siehe "Betriebsanleitung").

# Installieren der GSDML-Datei von LEMCOM im TIA Portal

- 2. Öffnen Sie ein Projekt im TIA Portal mit der bereits konfigurierten Siemens SPS. Gehen Sie zu "Projektsicht".
- 3. Laden Sie die GSDML-Datei von der COVAL-Website herunter: https://doc.coval.com/lemcom/



1111

this Line

- 1

Hardware

catalog

Tasks

🗄 Librarie

## 4. Installieren Sie die aktuelle GSDML-Datei (VIII-5).



Bei der Installation müssen sich die .bmp-Datei und die .xml-Datei im selben Ordner befinden.

## Einbinden der LEMCOM-Insel in das Projekt. Verbinden der Insel mit der SPS

- 5. Gehen Sie zu "Netzsicht". Machen Sie im "Hardware Katalog" unter "Weitere Feldgeräte PROFINET IO - I/O - COVAL - LEMCOM - LEMCOM PROFINET IO» die LEMCOM-Insel ausfindig, und legen Sie sie per Drag-and-Drop unter "Netzsicht" ab. Dadurch wird das Objekt "lemcomProfinetIO" erstellt, das für Ihre Insel steht. Dieses Objekt wird auch in Ihrem "Proiektbaum" in der Kategorie "Nicht gruppierte Geräte" angezeigt,
- 6. Verbinden Sie die Insel mit der SPS (der Link muss manuell mit der Maus in der "Netzsicht" erstellt werden).
- 7. Wählen Sie das Objekt "lemcomProfinetlO", und gehen Sie zur Registerkarte "Gerätesicht". Sie können den Gerätenamen bei Bedarf ändern.

00	_demo_projec	ct + Ungrouped devices	→ lem	comProf	inetlO [L	EMCOMP	ROFINET]	. <b>- -</b> ×	Hardware catalog		10	8 D I	
			a Topo	ology vie	w h	Network	view 📑 Device	view	Options				
	Device over	erview											Hare
	1 Mo	dule	Rack	sie	1 address	Q address	Туре	Article	✓ Catalog		2000 V		war
	-	lemcomProfinet/O	-	0			LEMCOM PROFINET	00001	<search></search>		16th	int	ec
		Interface	0	0 X1			lemcomProfinetIO		Filter Profile	All>		1	ata
	1	IN THE WOOM PROFINET	0	1					Head module				log
									Module	FINET			2

IP address	MAC address	Device	PROFINET device name		Status	
0.0.0.0	20-5A-00-00-00-A3	COVAL	-	4	No device name assigned	-
<			1			,

IP address	MAC address	Device	PROFINET device name		Status	
0.0.0.0	20-5A-00-00-00-A3	COVAL	lemcomprofinetio	Ø	OK	

Vergessen Sie nicht, den **Technischen Newsletter von LEMCOM** zu abonnieren, um stets über neue Merkmale, Firmware-Aktualisierungen und Anleitungen usw. informiert zu werden.



https://www.coval-germany.com/Produkte/mini-vakuumpumpe-mitfeldbus-kommunikation-reihe-lemcom-3439.htm



- Machen Sie wiederum im "Hardware Katalog" das Modul LEMCOM PROFINET ausfindig, und legen Sie es per Drag-and-Drop in der "Gerätesicht" in der Zeile "Steckplatz 1" des Geräts ab.
- 9. Passen Sie bei Bedarf die Adressen der zyklischen E/A-Daten an.

10. Definieren Sie in der "Topologiesicht" die Netzwerktopologie, wenn erforderlich.

#### Zuweisen des PROFINET-Gerätenamens und der IP-Adresse

- 11. Weisen Sie der Insel den PROFINET-Gerätenamen zu: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Insel in der "Netzsicht", und wählen Sie im Kontextmenü "Gerätenamen zuweisen". Nachdem die Geräteliste aktualisiert wurde, wählen Sie die Zeile mit dem Gerätetyp "COVAL" aus (der Gerätename fehlt hier noch). Um sicherzustellen, dass Sie den Namen dem richtigen Gerät zuordnen, können Sie auf "LED blinken" klicken und überprüfen, ob die blaue LED vorne am gewählten Master-Modul blinkt. Validieren Sie die Einstellung, indem Sie auf "Name zuweisen" klicken.
- 12. Weisen Sie dem LEMCOM-Master-Modul eine IP-Adresse Ihres Netzwerks zu. Dies können Sie im LEMCOM Manager tun (Menü "Netzeinstellungen"). Oder Sie nehmen diese Zuweisung im TIA Portal vor: Rufen Sie unter "Eigenschaften" der LEMCOM-Insel auf der Seite "Allgemein" das Menü "Ethernet-Adresse" auf, und geben Sie eine gültige IP-Adresse ein. Öffnen Sie dann die Seite "Online & Diagnose", wählen Sie "Funktionen" und dann "IP-Adresse zuweisen". Mit der Taste "Erreichbare Teilnehmer» können Sie das Netzwerk scannen. Aktualisieren Sie die Liste, wählen Sie die LEMCOM-Insel an, und validieren Sie die Einstellung, indem Sie auf "Anwenden" klicken. Wenn das Fenster geschlossen wurde, bestätigen Sie durch Klicken auf "IP-Adresse zuweisen".

Um Konfigurationssoftware von Dritten verwenden zu können (Primary Setup Tool, LEMCOM Manager usw.), wählen Sie nach dem Zuweisen der IP-Adresse r TIA Portal die Option "Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerät erlauben".

# über TIA Portal die Option "Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerät erlauben".

#### [Optional] Testen der Vakuum- / Abblasen-Befehle und des Vakuumniveaus

- 13. Zum Testen können die E/A-Daten gelesen/geschrieben werden, z. B. anhand einer Beobachtungs-/Forcetabelle. Beispiel:
  - Importieren Sie die vordefinierten PLC-Variablen: Gehen Sie im "Projektbaum" zu "PLC-Variablen", doppelklicken Sie auf "Alle Variablen anzeigen". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die leere Tabelle, importieren Sie die Variablen aus der Excel-Datei LEMCOM\_PLC\_Tags.xlsx (Menü "Importdatei"). Die Tabelle "PLC-Variablen" wird mit importierten Variablen ausgefüllt. Erstellen Sie eine neue Beobachtungs-/Forcetabelle. Fügen Sie die importierten Variablen in der Beobachtungs-/Forcetabelle hinzu. Fügen Sie folgende Variablen hinzu: vacCmd\_0\_to\_7 (Vakuumsteuerung für die ersten acht Module der Insel), bloCmd\_0\_to\_7 (Abblassteuerung für die ersten acht Module der Insel), bloCmd\_0\_to\_7 (Abblassteuerung für die ersten acht Module der Insel), vacLev\_M (aktueller Vakuumwert des Master-Moduls) usw. Kompilieren Sie das Projekt, und laden Sie es auf die SPS herunter. Stellen Sie mit "Online verbinden" in der SPS die Verbindung her. Aktivieren Sie in der Beobachtungs-/Forcetabelle die Option "Alle beobachten". Schalten Sie der Vatuerw-/Abblassteuerungsvariablen um. Die entsprechenden LEDs auf der Vorderseite der LEMCOM-Module leuchten auf. Kontrollieren Sie die Entwicklung der aktuellen Vakuumwerte der Module.





				Ethen	101 101 100 100 100 100 100 100 100 100	64 21.5	
		DIAGN		TUNNE - TO	OLBOR +		
- 842	2	525 664 12 422 646 8 0	458 284 19	2V 3V	Transmissioner 1997 Transmissioner 1997 Praktisteren 1997 Transmissioner 1997 Transmissioner 1997		rinan a Recolar Korea Na Na Na
			-	~			
813,000						VACIAN-UN	1.1
MALETER           A1 48         MC 48           A2 48         MC 48           A2 700 48         ME           A2 700 497         ME	ALANE 1 1 48 41 40 40 2 51 40 40 40 10 8L 4000 AUTO BL 40000 AUTO BL 40000 AUTO BL 4000 AUTO BL 4000 AUTO	MLAVE 3 (1.45 of N) 2.15 of N 2.00 AUTO BL 100 AUTO BL	NLAVE 3 (1.4) ×1.16 (2.7) ×1.26 AUTO 8, 1956 AUTO 8, 1956 AUTO 8, 1956 AUTO 8, 1956 AUTO 8, 1957 AUTO 8, 1970 AUTO 8, 1970	NUMBER OF THE STATE OF THE STAT	NLAVE 8           51,96         51,97           12,98         51,98           12,98         52,98           All 700 BL 19808           All 100 BL 19808           Viol 4           Viol 4           Mart 100 BL 19808           Viol 4           Viol 4           Mart 100 BL 19808           Viol 4           Mart 100 BL 19808           Viol 4           Mart 100 BL 19808           Viol 4           Mart 100 BL 1980	NUMBER OF STREET	
RLAYER 1 1 12 88 191 18 12 76 10 18 AUTO 8, 1800 4 ASC 1991 18 10 1	A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	RLAVE 12 1:43 er: 60 1:25 el: 60 AUTO (6, 1500 AUTO (6, 1500	MLAVE 11 (1.18) 11 16 (2.18) 12 16 AUTO 82, 1606 610 010 0000 00 010 0000 00 010 0000 0000	11.1440 112 11.146 112 114 12.15 112 114 A4772 114, 11030 A472 114, 11030 A472 114, 11030 A472 114, 11030 A472 114 Data (11.144) Data (11.144)			

# **IX- Konfigurations- und Diagnosetools**

Die LEMCOM-Module können mithilfe eines der folgenden Tools auf einfache Weise per Fernzugriff konfiguriert, aktualisiert, gesteuert und diagnostiziert werden. Diese Flexibilität bietet dem LEMCOM-Anwender die Möglichkeit, seine Konfiguration ohne direkten Eingriff an den Vakuumerzeugern an alle Anwendungstypen anzupassen.

# A- LEMCOM Manager

LEMCOM Manager ist eine einfach zu bedienende Konfigurationssoftware für LEMCOM-Vakuumpumpen. Sie bietet eine rasche Möglichkeit, um:

Vakuumparameter einzustellen (Luftsparautomatik, Regel- und Aufnahme-Schwellenwert usw.)
 die Netzwerkeinstellungen vorzunehmen

- die Vakuum-, Abblasen- und Aufnahmezyklen, Fehlerzähler usw. zu überwachen

- Slave-Module auf dem Coval-Bus hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ersetzen

- die Einstellungen eines Moduls oder der gesamten Inselanlage zu importieren bzw. exportieren

- Diagnosedaten für den technischen Support von COVAL zu exportieren

- die Firmware der Master- und Slave-Module zu aktualisieren

- und einiges mehr...

Die Kommunikation zwischen LEMCOM Manager und dem PROFINET LEMCOM-Master basiert auf einer TCP/IP-Standardverbindung (TCP-Port 65000).

# **B- LEMCOM-Webserver**

Ein integrierter Webserver, über den eine LEMCOM-Inselanlage konfiguriert, aktualisiert, gesteuert und diagnostiziert werden kann. Erfordert keine Softwareinstallation.

HINWEIS: Die Konfigurations- und Diagnosedaten sind auch über PROFINET abrufbar. Eine dedizierte MMS kann entwickelt werden, um durch das Lesen/Schreiben von azyklischen Daten (Record-Daten) Zugriff auf die LEMCOM-Parameter zu erhalten.



Diese Konfigurationstools dürfen nicht während der Produktionsphase verwendet werden, da dadurch unerwartete gefährliche Anlagenbewegungen ausgelöst werden können.

Laden Sie die neuesten Versionen der Bedienungsanleitung, des Benutzerhandbuchs, des Quick Start Guides sowie Aktualisierungen der LEMCOM Manager-Software und der Firmware von der COVAL-Website herunter.



https://doc.coval.com/lemcom/

Vergessen Sie nicht, den **Technischen Newsletter von LEMCOM** zu abonnieren, um stets über neue Merkmale, Firmware-Aktualisierungen und Anleitungen usw. informiert zu werden.



https://www.coval-germany.com/Produkte/mini-vakuumpumpe-mit-feldbus-kommunikation-reihe-lemcom-3439.htm